



《メガライフバッテリー取扱注意事項》

※お取り付けについては、MEGA LiFe Battery 正規販売店もしくは専門 SHOP でお取り付けください。

- ①エマージェンシーボタンを使用した場合エンジン始動後エマージェンシーボタンのスイッチを必ず **OFF** にし、メインセルへの切り替えを行ってください。
- ②充電器を使用する場合は **リチウムイオン専用バッテリー充電器** を使用して下さい。
その場合故障の原因になりますので必ず 14.6V 以下、アンペア数はバッテリーサイズに見合ったアンペア数以下の物を必ずご使用下さい。急速充電器は **絶対に使用しない** して下さい。
- ③本製品は J I S もしくは D I N 規格によるケースサイズ品ですが、一部車両によってはセンサー、ステー、配線固定用ステー等の加工、および移動が必要となる場合があります。
- ④駐車監視機能付き電圧制御ドライブレコーダーなど駐車時にバッテリー電源を消費する電装品をお使いの場合、別途バッテリー上がり対策が必要となる場合がありますのでご注意下さい。
- ⑤車種によってはバッテリー交換の際バックアップ電源をご準備頂かないとデータが消失してしまう場合(学習機能含む)があります。最悪の場合、走行が出来なくなるなどの可能性もございます。例えば ECU の学習機能がリセットされ燃費やフィーリングの変化が起きる場合がございます。ご注意ください。
- ⑥リチウムイオンバッテリーは低抵抗かつ出力が高いままバッテリー容量がなくなるまで放出を続ける特性があります。後付け電装品を常時電源で使用している等、暗電流が多い車両に搭載した場合、更に暗電流が増加してしまい場合によっては鉛バッテリーよりも早くバッテリーが上がる場合がございます。
- ⑦バッテリーケースの加工は大変危険ですので絶対に行わないでください。保証の対象外になります。
- ⑧コーディングを行いバッテリーの設定変更は推奨しておりません。自動車メーカー出荷状態のノーマル設定でのご使用をお願い致します。またコーディングによる設定変更をする場合はユーザー様ご自身での判断にてお願い致します。コーディングを行った場合は保証の対象外とさせていただきます。